

## مراحل تنظیم مودم نزتک

برای کانفیگ و راه اندازی مودم نزتک کافی است مراحل زیر را به ترتیب طی کرده و انجام دهید.

### 1- آنباکس مودم

ابتدا مودم را آنباکس کرده و بررسی کنید تمامی تجهیزات موردنیاز را داشته باشید.

مودم را به منبع انرژی متصل کنید تا کاملا شارژ شود. سپس سیم کارت را داخل اسلات یا شکاف مخصوص سیمکارت قرار دهید.  
سپس مودم را روشن کنید.

### 2- ورود به پنل تنظیمات

پس از روشن کردن مودم باید با استفاده از لپ تاپ یا کامپیوتر به مودم متصل شوید.

برای این کار ابتدا در پایین صفحه سمت راست روی آیکون اینترنت کلیک کنید، سپس لیست شبکه های وای فای برای شما باز می شود.  
روی شبکه وای فای کلیک کنید، سپس Connect بزنید.



اگر از شما رمز عبور خواسته شد، پسورد پیشفرض شما 12345678 می باشد.



در قسمت WPA2-PSK Security Mode گزینه Pass Phrase وارد کنید.

نکته: اگر می خواهید نام وای فای در لیست شبکه های Wi-Fi نمایش داده نشود، در بخش Broadcast Network Name گزینه Disable را انتخاب کنید، اما اگر می خواهید شبکه وای فای قابل نمایش باشد باید گزینه Enable را انتخاب کنید.

در آخر برای ذخیره تنظیمات انجام شده کافی است روی Apply در پایین صفحه کلیک کنید.

The screenshot shows the configuration interface for a Naztech 4G WiFi device. The left sidebar lists various settings categories. The 'Wi-Fi Settings' section is currently selected. Within 'Wi-Fi Settings', the 'Basic Settings' option is chosen. The main panel displays basic network configuration parameters. A red arrow labeled '1' points to the 'Settings' link in the sidebar; another red arrow labeled '2' points to the 'Wi-Fi Settings' link; a third red arrow labeled '3' points to the 'Basic Settings' link in the 'Wi-Fi Settings' dropdown. A red arrow labeled '4' points to the 'Network Name (SSID)' input field where 'NZT99DX-5041' is entered. A red arrow labeled '5' points to the 'Apply' button at the bottom right of the configuration panel.